

⚠ 注意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる前に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などで指を挟んだり、指を傷めないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行ってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行ってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気の側での使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線が当たる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロアー材（塩化ビニル樹脂）の上で使用する場合、環境（長時間同じ場所での固定・紫外線のあたる場所・温度の高い場所など）によっては、色移り（移行）現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- 壁などとの接触を避け、少し離して（約10cm程度）使用してください。密着していると色移りして変色したり壁材が浮いてはがれたりする場合があります。
- ものをかける時は、荷重が一点に集中しないように均等にかけてください。また、耐荷重を超えてものをかけないでください。
- アジャスターを調節する時は、かけてあるものを全ておろしてから調節してください。
- アジャスターを調節する時は、指などはさまないように充分注意してください。
- アジャスターの調節は必ず大人が行い、幼児や子供にはさせないでください。
- アジャスターを調節した後、ガタつきがないか必ず確認してください。
- 本体にのぼったり、ぶらさがったり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 衝撃や振動をあたえないでください。転倒する恐れがあります。
- 本体を移動する時は、かけてあるものを全ておろしてからしっかり持って移動してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やフリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

本製品は、ねじを用いて連結している商品です。使用を続けていく中でゆるみが発生する場合があります。ゆるみが発生している状態で使用を続けると、連結部の折れやはずれの原因になります。安全に長く使用していただくために、定期的な締め直しをお願いします。

コンパクトパイプハンガー45W

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。
尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

カラー	品 番	組立てサイズ(cm)			耐荷重(kg) ※1
		幅	奥 行	高 さ	
ホワイト	CPH-45WH	(約)45	(約)42	(約)151	7
ブラック	CPH-45BK				

※1 耐荷重の値は、均等に荷重をかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。

內容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

部品名	上部フレーム	ハンガーポール	下部フレーム	脚パイプ
部品図				
数 量	2	1	2	2


部品名	コの字フレーム	キャップ	ネジ(長)	ネジ(短)
部品図				
数 量	1	2	2	6

部品名	固定ガイド	アジャスター	六角レンチ
部品図			 ※六角レンチは組立て後も点検のため使用します。 大切に保管してください。
数 量	2	4	1

組立て方


1 下部フレームの組立て

下部フレームに脚パイプとコの字フレームをネジ(短)で仮締めします。




2 アジャスターの取付け

下部フレームとコの字フレームにアジャスターを取付けます。




3 ハンガーポールの取付け

上部フレームとハンガーポールの間に固定ガイドをはさみ、ネジ(長)で仮締めします。上部フレームの先端にキャップを取付けます。



4 上部フレームと下部フレームの取付け

1・2・3で組立てた下部フレームと上部フレームをネジ(短)で仮締めします。最後に全てのネジを本締めします。



5 完成

全ての組立て作業が終了したら、もう一度取付けにゆるみがないか確認します。ゆるみがある場合は増し締めします。設置後ガタつきがないか確認し、ガタつきがある場合はアジャスターを調節して安定させます。

