

ウォールミラー

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品 番	商品サイズ(cm)			本体重量(g)
	高 さ	幅	厚 さ	
IMW4530	(約)45	(約)30	(約)1.5	(約)650
IMW6030	(約)60			(約)880
IMW9030	(約)90			(約)1300

注意

使用上の注意


- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 本製品は家庭用です。業務用での使用はお止めください。
- ミラーは割れものです。ぶつけるなど過度な衝撃をあたえるようなことはお止めください。
- 付属部品(特にピン)を幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 壁がミラーの重さに耐えられない場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線が当たる場所での使用はお止めください。
- 本製品の特性上、使い始めににおいがする場合があります。時間の経過とともに軽減しますが、気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところに置いてください。
- 使用中に、破損・変形が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- ミラー面の汚れを落とす時に、ガラスクリーナーを使用する場合は、そのガラスクリーナーの取扱説明書にしたがって正しい方法で使用してください。
- 枠が汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。染みや変色などの原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。


設置について

- ①商品に付いているひもを必要な長さに調整し、最後にしっかりと締めます。
- ②壁に取付けたフックに商品の裏側にあるひもをかけます。



※ひもの位置は商品サイズによって異なります。

※イラストは実際の商品サイズとは異なります。



株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。

※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。


◎本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。

◎天災などの不可抗力やお客様ご自身での修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

Lot No,

部品明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。


部品名	フック	ピン
部品図		
数 量	1	3

フックの取付け方


1、取付け位置を決めます。



2、金づちなどでピンを打ち込みます。



- 付属のピンを金づちで打込み、フックを取付けます。
- 合板・石膏ボード以外のタイル・モルタル・金属・石・レンガなどの壁材には付属のフックは取付けることはできません。



△ 注意

抜いたピンは同じ場所に打ち込まないでください。取付け強度が不十分になり危険です。

△ 注意

ウォールミラーを吊り下げる時は、ひもが必ずフックの最下部にかかるようにしてください。