

△注意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などでけがをしたり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行ってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行ってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てことをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかりと組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不充分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線がある場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床では荷重でしづんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロアー材(塩化ビニル樹脂)の上で使用する場合、環境(長時間同じ場所での固定・紫外線のあたる場所・温度の高い場所など)によっては、色移り(移行)現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- ものをかける時は、荷重が一点に集中しないように均等にかけてください。また、耐荷重を超えてものをかけないでください。
- 本体にのぼったり、ぶらさがったり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本体を移動する時は、かけてあるものを全ておろしてからしっかりと持つて移動してください。
- 開梱時に、においが気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

本製品は、ねじを用いて連結している商品です。使用を続けていく中でゆるみが発生する場合があります。

ゆるみが発生している状態で使用を続けると、連結部の折れやはずれの原因になります。

安全に長く使用していただくために、定期的な締め直しをお願いします。



電動ドライバーなど、電動工具の使用はお止めください。
部品の変形や破損の原因になります。組立てる時やねじの締め直しをする時は、
必ず手動の工具を使用してください。

下記の行為はお止めください。けがや破損の原因になり非常に危険です。




●ハンガーポールにぶらさがらないでください。



●横パイプに足をかけないでください。



●ものをかけたまま移動しないでください。



●偏ってものをかけないでください。



●不安定な場所で使用しないでください。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間】9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。

※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

230614D

この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。

高耐荷重インテリアハンガーシングル

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品番	組立てサイズ(cm)			耐荷重(kg)*		
	幅	奥行	高さ	ハンガーポール	斜めフック	サイドフック(一個あたり)
LIHS	(約)100.5	(約)41.5	(約)108.5～175.5	75	8	3

*耐荷重は、均等荷重をかけた場合の測定値であり、保証する値ではありません。

内容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

部品名	ハンガーポール	斜めフック	支柱	横パイプ	脚パイプ	ストッパー付きキャスター
部品図						
数量	1	1	2	1	2	2

部品名	キャスター	ねじ(小)	ねじ(大)	キャップ	曲げワッシャー	平ワッシャー
部品図						
数量	2	2(+予備1)	2(+予備1)	2	2(+予備1)	2(+予備1)

部品名	バネワッシャー(小)	バネワッシャー(中)	バネワッシャー(大)	スパナ	六角レンチ(小)	六角レンチ(大)
部品図						
数量	2(+予備1)	2(+予備1)	4(+予備1)	1	1	1

付属の工具は組立て後も点検のために使用します。大切に保管してください。

組立てのポイント

最初に全てのねじを仮締めしてから最後に全てのねじをしっかり締める。


ねじを3～4割ぐらい
仮締めする。
仮締め

ねじをしっかり
締める。
しっかり締める

※ねじを最初からきつく締めると、他のねじの位置が合わなくなる、組立てができなくなります。また、全体がゆがむ原因にもなるため、最初はねじを仮締めにして、最後に全てのねじをしっかり締めるようにしてください。


1 支柱の取付け

支柱を横パイプに差し込み、脚パイプをねじ(大)・曲げワッシャー・バネワッシャー(中)で仮締めします。




2 キャスターの取付け

ストッパー付きキャスターとキャスターにバネワッシャー(大)を差し込んで、脚パイプにしっかりと締め付けます。




3 上部支柱を出す

斜めフック・ハンガーポールを取付けるために、支柱の中にある上部支柱を上に出します。




4 斜めフックの取付け

斜めフックを上部支柱に差し込みます。



5 ハンガーポールの取付け

平ワッシャーを上部支柱にのせた後、ハンガーポールを上部支柱にねじ(小)とバネワッシャー(小)で仮締めします。最後に仮締めした全てのねじをしっかりと締めます。



6 キャップの取付け・完成

全ての組立てが終了したら、取付け箇所にゆるみがないか確認します。ゆるみがある場合は、もう一度しっかりと締めます。最後にキャップをハンガーポールに取付けて完成です。

