

⚠ 注意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などでけがをしたり、指をはさんだりしないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行ってください。
- 電動ドライバーなどの使用はお止めください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなどの火気のそばでの使用はお止めください。生地などに引火して火災の原因になります。
- こたつ内での使用はお止めください。火傷や火災の原因になります。
- 高温多湿の場所での使用はお止めください。
- 直射日光や熱機器などの熱があたる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- Pタイルなど硬質で滑りやすい床面では、滑らないように敷らぬ敷物などを敷いてから使用してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロアー材（塩化ビニル樹脂）の上で使用する場合、環境（長時間同じ場所での固定・紫外線の多く当たる場所・温度の高い場所）などによっては、色移り（移行）現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- 乳幼児のベッド代わりでの使用はお止めください。
- 本製品で仮眠をとったり睡眠をとるようなことはお止めください。
- 座面の上に立上ったり、踏み台としての使用はお止めください。特に幼児や子供には注意してください。
- 背もたれに、勢いよくもたれかからないでください。転倒する原因になります。
- 可動部の隙間に指を入れないでください。挟まれてけがの原因になります。
- 座面以外の所や座面前縁などには座らないでください。転倒する原因になります。
- 素肌や衣類などが濡れた状態での使用はお止めください。シミ・汚れ・劣化の原因になります。
- 座ったままでの移動はお止めください。床面がキズついたり、転倒する原因になります。また、本製品の移動は持ち上げて行ってください。
- 本製品に使用している張り材は、温度・湿度・紫外線・汗などの環境の変化により長期間の使用において劣化・摩耗することがあります。ご了承ください。
- 本製品の特性上、使い始めに匂いがする場合があります。時間の経過とともに軽減しますが、気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところに置いてください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

本製品は、ねじを用いて連結している商品です。使用を続けていく中でゆるみが発生する場合があります。ゆるみが発生している状態で使用を続けると、連結部の折れやはずれの原因になります。安全に長く使用していただくために、定期的な締め直しをお願いします。

下記の行為はお止めください。転倒の原因になり非常に危険です。

- 勢いよく座らないでください。
- 座面に立ち上がって背もたれによりかからないでください。
- 背もたれによりかからないでください。
- 座面にのぼって背もたれによりかかったり座ったりしないでください。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ 検索 MADE IN CHINA

- 脚と横フレームは天然木のため、木目や色合いが異なる場合があります。
- 品質表示ラベルは本体に付属しています。

- ◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。
- ◎本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。
- ◎天災などの不可抗力やお客様ご自身の修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

Lot No,

DOSHISHA

木脚付きインテリアソファ コネクト

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品番	組立てサイズ(cm)			座面のサイズ(cm)			耐荷重(kg) *
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	座面高	
MSC	(約)70	(約)83~135	(約)32~85	(約)70	(約)48	(約)28	80

*本製品の耐荷重は測定値であり保証する値ではありません。

内容明細

内容を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

部品名	座部本体	脚	横木(前)	横木(後)	ねじA
部品図					 楕円ナットとセットになっています。
数量	1	2	1	1	8(+予備1)

部品名	ねじB	楕円ナット	ワッシャー	クッションシール	六角レンチ
部品図		 ねじAとセットになっています。			 付属の工具は組立て後も点検のために使用します。大切に保管してください。
数量	4(+予備1)	8(+予備1)	12(+予備1)	4	1

部品名	ねじC	ナット	プラワッシャー
部品図	この部品は本製品を2台購入し、連結する時に使用する部品です。		
数量	1	2	2


必要な工具



背もたれ・ヘッドレストの角度調節の方法

※勢いよく調節すると破損する原因になります。

- ①背もたれを一番手前まで起こすとフリーになります。
- ②背もたれをお好みの角度まで倒します。
- ③背もたれを少し手前に引くと固定されます。




- ①最前位置まで倒すとフリーになります。
- ②最後位置のところまで起こします。
- ③前側へ倒すと、角度が調節できます。



⚠ 注意

ヘッドレストに手をつかないでください。転倒の原因になります。



組立てのポイント

最初に**全てのねじを仮止め**してから**最後に全てのねじをしっかりと締める**。

ねじを7~8割ぐらい仮止めする。



仮止め



ねじをしっかりと締める。




しっかりと締める

※ねじを最初からきつく締めると、他のねじの位置が合わなくなり、組立てできなくなります。また、全体がゆがむ原因にもなるため、最初はねじを仮止めにして、最後に全てのねじをしっかりと締めるようにしてください。


1 横木(前・後)の取付け

横木(前・後)を座部本体の裏面にねじBとワッシャーで仮止めします。




2 脚の取付け

1で取付けた横木(前・後)に楕円ナットを取付けて、脚をねじAとワッシャーで仮止めします。最後に1で仮止めしたねじBを含め全てのねじをしっかりと締めます。



3 クッションシールの貼付け

クッションシールを脚の裏面に貼付けます。



4 完成

全ての組立てが終了したら、組立てた部分にゆるみがないか確認します。ゆるみがあればしっかりと締めます。



連結の方法

本製品を2台購入した場合、付属のねじC・プラワッシャー・ナットで脚を連結することが出来ます。
 ※前後どちらかを仮締めし、最後に前後ともしっかりと締めます。
 ※工具は使用しません。手でしっかりと締めてください。

