

△ 注 意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などだけがをしたり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 電動ドライバーなど電動工具の使用はお止めください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 幼児や子供が丸い穴に頭を入れないように充分注意してください。けがや事故の原因となり非常に危険です。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線があたる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんや畳などやわらかい床では荷重で沈んだり跡がつくことがあるため、敷物や当て板を敷ってください。
- クッションフロア材（塩化ビニル樹脂）の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色する場合があります。
- 壁などとの接触を避け、少し離して（約10cm程度）使用してください。密着していると色移りして変色したり壁材が浮いてはがれたりする場合があります。
- ものをのせる時は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えるものをのせないでください。
- 加熱したべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなどを直接置かないでください。
- AV機器・パソコン類などの家電製品を設置する時は、それらの取扱説明書に従い、通気のため周囲に十分な隙間を確保してください。故障や火災の原因となります。
- 湿ったものや濡れたものを置いた後は、水分を放置せずすぐに拭取ってください。
- 本体にのぼったり、よりかかったり・座ったり・踏み台としての使用はお止めください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったたりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本体を移動する時は、引きずらないでください。床面をキズつける原因になります。
- 本体を移動する時は、置いてあるものを全ておろしてからしっかり持って移動してください。
- 開梱時に、においが気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- ペットに噛み癖がある場合は充分注意してください。破損した部品や断片を飲み込んだ場合は、ただちに獣医に相談してください。
- ペットの予期せぬ行動から発生したけが・事故・破損などに対する補償等は致しかねます。
- 本製品の特性上、使い始めににおいがする場合があります。時間の経過とともに軽減しますが、気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところに置いてください。
- 使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。



電動ドライバーなど、**電動工具の使用はお止めください。**
部品の変形や破損の原因になります。組立てる時やねじの締め直しをする時は、**必ず手動の工具を使用してください。**

本製品は、ねじを用いて連結している商品です。使用を続けてゆく中でゆるみが発生する場合があります。ゆるみが発生している状態で使用していると、連結部がおれたりはずれたりする原因になります。安全に使用していただくために、定期的な締め直しをお願いします。



株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて
利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

Lot No.

240906D

この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。

積み重ねられるボックス

取扱説明書




この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。





品 番	仕 様	組立てサイズ(cm)			耐荷重(kg)※
		幅	奥 行	高 さ	
ANIN	短	(約)25	(約)30	(約)37.5	10
	長	(約)40	(約)30	(約)37.5	


※耐荷重は均等荷重をかけた場合の測定値であり、保証値ではありません。

内容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

部品名	板(短)①	板(短)②	背板(短)③
部品図			
数 量	1	1	1


部品名	板(長)④	板(長)⑤	背板(長)⑥	板⑦
部品図				
数 量	1	1	1	4

部品名	カムロック	連結シャフト	木ダボ	連結用ダボ	目隠しシール	㊦ドライバー
部品図						
数 量	16(+予備1)	16(+予備1)	16(+予備1)	2	22(+予備2)	1

連結シャフトとカムロックの取付け方


■連結シャフトの取付け方

連結シャフトは㊦ドライバーで垂直に根元まで取付けてください。斜めになった状態ではカムロックの取付けが出来なくなります。



■カムロックの取付け方

- ①カムロックの矢印を連結シャフトに向けてはめ込みます。
- ②㊦ドライバーで時計回りに固くなるまで締めつけます。




1

板(短)①と板(長)④に連結シャフトを取付けます。
板(短)②と板(長)⑤に木ダボと連結シャフトを取付けます。

△ 注意


作業する時は、床に色移りやキズがつかないように敷物を敷いて保護してください。



※連結シャフトとカムロックの取付け方の詳細は、
表面の「連結シャフトとカムロックの取付け方」を参照してください。

2


板⑦をカムロックを使って板(短)②と板(長)⑤に
取付けます。



※連結シャフトとカムロックの取付け方の詳細は、
表面の「連結シャフトとカムロックの取付け方」を参照してください。


3

板⑦の溝に背板(短)③と背板(長)⑥を挿し込みます。
それから、板(短)②と板(長)⑤の溝にもしっかり挿し込みます。



4


板(短)①と板(長)④を板⑦に木ダボとカムロックを使って
取付けます。組み立てが終了したら、ゆるみがないか確認
し、ゆるみがある場合はしっかり締め直します。



※連結シャフトとカムロックの取付け方の詳細は、
表面の「連結シャフトとカムロックの取付け方」を参照してください。


5

カムロックを取付けた穴に目隠し
シールを貼り付けて、完成です。



6

重ねて使う場合は、連結用ダボを使います。



※単体での使用や、並べて使用する場合は
連結用ダボの穴のある面を下にします。