

△ 注意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などだけがをしたり、指をはさんだりしないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行ってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。
- 本体を安定させるために、シェルフやシェルフに相当する部品（スライドシェルフ・置きシェルフ・ワイヤーバー・バスケットなど、それ単体が可動するなど固定できない不安定な部品以外）を、必ず2つ以上（上段・下段）取付けてください。
- シェルフやシェルフに相当する部品が同梱されている場合は、それぞれが水平であり高さが揃っているか確認してください。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。また、本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかりと組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不充分なまま使用すると非常に危険です。
- 水槽は絶対にのせないでください。シェルフ類がたわみ、水槽に無理な力がかかるため破損して水漏れ等の原因となります。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストップなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- サビ（ウッドシェルフが同梱されている場合は、カビ）が発生する原因になりますので、湿気の多い場所での使用や本製品を濡れたまま放置するようなことはお止めください。濡れた場合は乾いたやわらかい布等で拭いてください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんや畳などやわらかい床では荷重で沈んだり跡がつくことがあるため、敷物や当て板を敷いてください。
- クッションフロア材（塩化ビニル樹脂）の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色する場合があります。
- ものをのせる時は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えてものをのせないでください。
- 格子状のシェルフには、安定しないものはのせないでください。
- 加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなど熱いものを直接置かないでください。
- AV機器・パソコン類・レンジなどの家電製品を設置する場合は、その取扱説明書に従って周囲に充分な隙間を確保して通気を良くしてください。家電製品の故障や火災の原因となります。
- 上段に重いものをのせないでください。不安定になり転倒の原因になります。
- 本体にのぼったり・よいかかったり・座ったり・踏み台として使用することはお止めください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本体を移動する時は、引きずらないでください。床面をキズつける原因になります。（ストッパー付きキャスターが同梱されている場合は、必ずストッパーのロックをはずしてから移動してください。）
- アジャスター使用時で本体を移動する時は、のせているものを全ておろし、ポール部分をしっかりと持つてゆっくり移動してください。ポール以外の部分だけを持上げると、構造上部品がはずれる可能性があるので非常に危険です。
- キャスター（オプションパーツの場合も含む）に変更して使用している場合、水平でない場所や平らではない場所の移動は、のせているものを全ておろし、ポール部分をしっかりと持つてゆっくり移動してください。
- 本体をより安定させたい場合は、建物の壁・床・天井などに市販の固定金具や固定部材（日曜大工売場などでお求めください。）でしっかりと固定してください。
- 使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。
- ◆シェルフについて：パンチングシェルフ・ウッドシェルフ・スライドシェルフ・ハーフシェルフ・ハンガーポール・置きシェルフ・ワイヤーバー・バスケット・コの字バーなどシェルフに相当する部品が同梱されている場合やお客様ご自身で追加購入して使用される場合は、シェルフと同様の注意が必要です。

お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落してください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。
- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。

定期的に各部が緩んでいないか点検してください。

ルミナスラテ2WAYワードローブ(60 / 80 / 110)

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。
尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

仕 様	品 番	キャスター使用時の組立てサイズ(cm)			ポール径 (mm)	パーツの耐荷重(kg) ^{*1}		全体の耐荷重(kg) ^{*1・2}		
		幅	奥 行	高 さ		シェルフ(1枚あたり)	ハンガーポール	アジャスター 使用時	キャスター 静止時	キャスター 走行時 ^{*3}
60W	EHL2WD-60	(約)61	(約)41	(約)209	Φ25	80	20	240	240	50
80W	EHL2WD-80	(約)81								
110W	EHL2WD-110	(約)111								

^{*1} 耐荷重の値は、均等に荷重をかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。

^{*2} のせるものやかけるものの合計荷重が、表記の全体耐荷重を超えないようにしてください。全体耐荷重は、オプションパーツなどを買いました場合も表記と同じです。

^{*3} 一般の平坦な床面で、6,000mまで走行させた時の試験値です。走行時は負荷が大きくなるため、耐荷重は変わりますので、ご注意ください。


■ 内容明細

※内容物を下記の明細に照らし合わせて、組み立てる前にご確認ください。

部品名	シェルフ	スリーブ	ポール(分割式)	アジャスター
部品図				
品番	品番によりサイズが異なります。 イラストはイメージです。	※シェルフを取付けるための部品です。	上部ポール キャップ ジョイント 中部ポール ジョイント受け部分 下部ポール ジョイント受け部分 ジョイント アジャスター	※下部ポールに予め付いています。
個 数	3枚	12組+(予備1組)	各4本	4個

部品名	キャスター	スパナ	ハンガーポールセット
部品図	ストッパー付き 	ストッパー無し 	 ネジ ワッシャー と ① は予めハンガーポールに付いています。
品番			ネジとワッシャー X各2 ネジとワッシャー フック ハンガーポール X1 X2
個 数	各2個	1個	2セット

部品名	S字フック	有孔ボード
部品図	 フックの小さい方を シェルフ側にかけます。 フックの大きい方を 有孔ボード側にかけます。	
数 量	2個	1枚



開梱時にシェルフのリングに付いている
プラスチック部品は輸送時にシェルフを
固定するものです。
組立てには必要ありません。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。

※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアfterserviceにおいて
利用させていただきますので、予めご了承ください。


ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

1 シェルフ取付けの位置決め


ポールに刻まれた溝がシェルフの位置になります。
それぞれのポールに同じ高さの印を付けると組立てやすくなります。



※高さを合わせる目安として、等間隔に二重線が付いています。
※二重線のところは二重線の上側に印をつけてください。

2 ポールにキャスターを取り付ける場合


下部ポールからアジャスターを取り外し、キャスターを取り付けます。



※本体を移動させる目的で使用する場合は、キャスターを取付けてください。

3 スリーブの取付け


スリーブは各段取付け時に取付けます。



※詳しくは「スリーブの取付け方」を参照してください。

4 シェルフの取付け


シェルフは必ず最下段から取付けます。



※詳しくは「シェルフの取付け方」を参照してください。


5 ポールの連結

ポールについているジョイントをジョイント受け部分にねじ込みます。




9 ハンガーポールの取付け

ハンガーポールのフックをシェルフに取付けます。外側から内側に向けて引っ掛けます。最後に仮締めしたネジとワッシャーをしっかりと締めてください。



11 有孔ボードの取付け

有孔ボードを取付ける時は、ポールにかぶせるように取付けます。




△注意
ポールにかぶせるようにしてください。

△注意
重量物をかけることはお止めください。

6 各段のシェルフの取付け

下の段から順に取付けます。


③と同じ要領でスリーブをポールに取付け、各段のシェルフを取付けます。



10 S字フックの取付け


S字フックを任意のシェルフに取付けます。

その時に、シェルフの一番上のワイヤーに引っ掛けください。





12 完成

シェルフの位置は自由に調節出来ます。




共通説明書

スリーブの取付け方



△注意 ①と同様に取り付けます。スリーブの凸部分が溝にセットされ、ズレないことを確認してください。

2 もう片方のスリーブをセットします。



△注意 この時、スリーブ内側の凸部分がポールの溝に合うようにセットしてください。


3 取付け完了!



△注意 スリーブがきちんとセットされた状態でも隙間があります。


7 シェルフの固定

シェルフの外側のワイヤーを持って、確実に押し込みます。
その場合、中のワイヤーに力を加えたり、ワイヤーをたたくようなことはお止めください。



アジャスターについて

アジャスターを回して、全ての脚が接地するように調整してください。その後、必ず本体が水平になっていることをご確認ください。



緩衝材について

リングについているプラスチック部品は輸送時にシェルフを固定するためのものです。
※組立てには必要ありません。

