


ハイバックポケットコイル椅子

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品番	商品サイズ(cm)			
	幅	奥行	高さ	座面の高さ
EZHP	(約)48	(約)64~112	(約)10~68	(約)10




※調節する時は必ず背もたれの根元を持ってください。

- ①最前位置まで起こすとフリーになります。
- ②最後位置のところまで倒します。
- ③前側へ起こすごとに、角度が調節できます。

※勢いよく調節すると破損する原因になります。



- ①最前位置まで倒すとフリーになります。
- ②最後位置のところまで起こします。
- ③前側へ倒すごとに、角度が調節できます。



背もたれを折りたたんで収納できます。

勢いよく背もたれにもたれかかると後ろに転倒して大変危険です。

耐荷重:90kg

耐荷重は測定値であり、保証する値ではありません。

△ 注意

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。生地などに引火して火災の原因になります。
- こたつ内での使用はお止めください。火傷や火災の原因になります。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線がある場所での使用はお止めください。
- フッショングローブ(塩化ビニル樹脂)の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色する場合があります。
- 乳幼児のベッド代わりでの使用はお止めください。
- 本製品で仮眠をとったり睡眠をとるようなことはお止めください。
- 可動部の隙間に指を入れないでください。挟まれてけがの原因になります。
- 背に座らないでください。また、座面以外の所・座部と背部が逆・座面の端・前後逆向きには座らないでください。転倒する原因になります。
- 背の片側だけに荷重をかけるようなことはお止めください。転倒やギアが破損する原因になります。
- 背を寝かせた状態で、その上に立ち上がることはお止めください。特に幼児や子供には注意してください。
- 素肌や衣類などが濡れた状態での使用はお止めください。シミ・汚れ・劣化の原因になります。
- 座ったままでの移動はお止めください。床面がキズついたり、転倒する原因になります。また、本製品の移動は持上げて行ってください。
- 本製品に使用している張り材は、温度・湿度・紫外線・汗などの環境の変化により長期間の使用において劣化・摩耗することがあります。ご了承ください。
- 本製品の特性上、使い始めにおいがする場合があります。時間の経過とともに軽減しますが、気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところに置いてください。
- 使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。染みや変色などの原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

 株式会社ドウシシャ

・品質表示ラベルは本体に付属しています。

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。

※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアfterserviceにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。

◎本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の決めた処理方法に従ってください。

◎天災などの不可抗力やお客様ご自身での修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

Lot No.