


カバーが洗えるポケットコイル座椅子

共通取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品番	商品サイズ(cm)		
	幅	奥行	高さ
ZCP	(約)45	(約)59~101	(約)11~55

**必ずカバーを付けて使用してください。
本体のみでの使用はお止めください。**



カバーについて


- 中央にプリーツ(折り目)がある方が後側になります。
- 短い=座面側・長い=背もたれ側になります。

ここにプリーツ(折り目)が来るようになります。



背もたれの調節

- ①最前位置まで起こすとフリーになります。
 - ②最後位置のところまで倒します。
 - ③前側へ起こすごとに、角度が調節できます。
- ※勢いよく調節すると破損する原因になります。



▲ 使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。生地などに引火して火災の原因になります。
- こたつ内の使用はお止めください。火傷や火災の原因になります。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線があたる場所での使用はお止めください。
- クッションフロア材(塩化ビニル樹脂)の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらると、色移りで表面が変色する場合があります。
- 乳幼児のベッド代わりでの使用はお止めください。
- 本製品で仮眠をとったり睡眠をとるようなことはお止めください。
- 可動部の隙間に指を入れないでください。挟まれてけがの原因になります。
- 背に座らないでください。また、座面以外の所・座部と背部が逆・座面の端・前後逆向きには座らないでください。転倒する原因になります。
- 背の片側だけに荷重をかけるようなことはお止めください。転倒やギアが破損する原因になります。
- 背を寝かせた状態で、その上に立ち上ることはお止めください。特に幼児や子供には注意してください。
- 素肌や衣類などが濡れた状態での使用はお止めください。シミ・汚れ・劣化の原因になります。
- 座ったままでの移動はお止めください。床面がキズついたり、転倒する原因になります。また、本製品の移動は持上げて行ってください。
- 本製品に使用している張り材は、温度・湿度・紫外線・汗などの環境の変化により長期間の使用において劣化・摩耗することがあります。ご了承ください。
- 本製品の特性上、使い始めににおいてあります。時間の経過とともに軽減しますが、気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところに置いてください。
- 使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。

**勢いよく背もたれにもたれかかると
後に転倒して大変危険です。**

▲ お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。染みや変色などの原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

耐荷重:90kg

耐荷重は測定値であり、保証する値ではありません。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。

※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

240809D

この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。
イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。