

△ 注 意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などでけがをしたり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 電動ドライバーなど電動工具の使用はお止めください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- アクリル板の角や端部など尖っている部分がありますので、けがをしないように充分注意してください。
- 扉は磁石で固定しているため、取外す時の落下には充分注意してください。
- 棚板に金属や陶器など硬いものを直接置かないでください。表面をキズつけたり、跡が残る場合があります。
- 転倒や落下などに備えて、ガラスや陶器など壊れやすいものや、高価なものなどは置かないでください。
- 連結用金具を使用しての連結は2段までになります。3段以上の連結はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線が当たる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんや畳などやわらかい床では荷重で沈んだり跡がつくことがあるため、敷物や当て板を敷いてください。
- クッションフロア材（塩化ビニル樹脂）の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色する場合があります。
- 壁などとの接触を避け、少し離して（約10cm程度）使用してください。密着していると色移りして変色したり壁材が浮いてはがれたりする場合があります。
- ものを収納する時は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えるものをのせないでください。
- 加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなどを直接置かないでください。
- 本体を移動する時は、引きずらないでください。床面をキズつける原因になります。
- 本体を移動する時は、置いてあるものを全ておろしてからしっかり持って移動してください。
- 開梱時に、においが気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- 使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、付属のクロスで拭いてください。また、付属のクロスは本製品を拭くためのものです。他のものを拭くことはお止めください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

本製品は、ねじを用いて連結している商品です。使用を続けてゆく中でゆるみが発生する場合があります。ゆるみが発生している状態で使用を続けると、連結部の折れやはずれの原因になります。安全に長く使用していただくために、定期的な締め直しをお願いします。



電動ドライバーなど、**電動工具の使用はお止めください。**
部品の変形や破損の原因になります。組立てる時やねじの締め直しをする時は、**必ず手動の工具を使用してください。**



コレクションケース38W

取扱説明書







この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。


品 番	組立てサイズ (cm)			耐荷重 (kg) ^{※2}
	幅	奥 行 ^{※1}	高 さ	棚板
CCS38	(約) 38.5	(約) 20	(約) 30	1



^{※1}:奥行には取っ手のサイズは含みません。
^{※2}:耐荷重は、均等荷重をかけた場合の測定値であり、保証する値ではありません。積み重ねて使用する場合は、上に置くケースの全体耐荷重は3kgです。

内容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

部品名	天板	背板	底板	扉	側板	棚板
部品図						
数 量	1	1	1	1	2	1

部品名	取っ手	プラワッシャー	ワッシャー	ねじⒶ	ねじⒷ	ねじⒸ
部品図						
数 量	1	1	1	1	12+(予備1)	2+(予備1)

部品名	連結用金具	クロス	⊕ドライバー	目隠しシール
部品図				
数 量	4	1	1	6+(予備1)



株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて
利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

Lot No,


- ◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。
- ◎本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。
- ◎天災などの不可抗力やお客様ご自身での修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

■ 本体の組立て方

1 側板を底板にねじ⑧で仮締めします。

⚠ 注意


作業する時は、床に色移りやキズがつかないように敷物を敷いて保護してください。




⚠ 注意

ねじの締めすぎに注意してください。

2 背板を底板にねじ⑨で仮締めします。




3 天板を側板にねじ⑩で仮締めします。



⚠ 注意

ねじの締めすぎに注意してください。


4 側板を天板・背板・底板にねじ⑪で仮締めします。最後に仮締めした全てのねじをしっかりと締めます。




⚠ 注意

ねじの締めすぎに注意してください。


5 ねじ穴と磁石部に目隠しシールを貼ります。棚板を側板の任意の高さの溝に挿し込みます。



6 取っ手を扉にプラワッシャー・ワッシャー・ねじ⑫で取付けます。



7 扉を取付けて、完成です。




8 【積み重ねる場合】金具で固定してください。

⚠ 注意

連結用金具を使用時の連結は2段までになります。3段以上の連結はお止めください。

※本体を横にして作業してください。



※横にする時はキズがつかないように敷物を敷くなどの対応をしてください。

※一度、側板を固定しているねじ⑪を外してから、金具を取付けて固定します。