

△ 注 意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などで指がをしたり、指をはさんだりしないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。
- 本体を安定させるために、シェルフやシェルフに相当する部品（スライドシェルフ・置きシェルフ・ワイヤーバー・バスケットなど、それ単体が可動するなど固定できない不安定な部品以外）を、必ず2つ以上（上段・下段）取付けてください。
- シェルフやシェルフに相当する部品が同梱されている場合は、それぞれが水平であり高さが揃っているか注意してください。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。また、本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水槽は絶対にのせないでください。シェルフ類がたわみ、水槽に無理な力がかかるため破損して水漏れ等の原因となります。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど火気の側での使用はお止めください。
- サビ（ウッドシェルフが同梱されている場合は、カビ）が発生する原因になりますので、湿気の多い場所での使用や本製品を濡れたまま放置するようなことはお止めください。濡れた場合は乾いたやわらかい布等で拭いてください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床面では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロアー材（塩化ビニル樹脂）の上で使用する場合、環境（長時間同じ場所での固定・紫外線の多くあたる場所・温度の高い場所）などによっては、色移り（移行）現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- ものをのせる時は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えてものをのせないでください。
- 格子状のシェルフには、安定しないものはのせないでください。
- 加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなど熱いものを直接置かないでください。
- AV機器・パソコン類・レンジなどの家電製品を設置する場合は、その取扱説明書に従って周囲に充分な隙間を確保して通気を良くしてください。家電製品の故障や火災の原因となります。
- 上段に重いものをのせないでください。不安定になり転倒の原因になります。
- 本体にのぼったり・よりかかったり・座ったり・踏み台として使用することはお止めください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本体を移動する時は、引きずらないでください。床面をキズつける原因になります。（ストッパー付きキャスターが同梱されている場合は、必ずストッパーのロックをはずしてから移動してください。）
- アジャスター使用時に本体を移動する時は、のせているものを全ておろし、ポール部分をしっかり持ってゆっくり移動してください。ポール以外の部分だけを持上げると、構造上部品がはずれる可能性があるので非常に危険です。
- キャスター（オプションパーツの場合も含む）に変更して使用している場合、水平でない場所や平らではない場所の移動は、のせているものを全ておろし、ポール部分をしっかり持ってゆっくり移動してください。
- 本体をより安定させたい場合は、建物の壁・床・天井などに市販の固定金具や固定部材（日曜大工売場などでお求めください。）でしっかり固定してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。
- ◆シェルフについて：パンチングシェルフ・ウッドシェルフ・スライドシェルフ・ハーフシェルフ・ハンガーポール・置きシェルフ・ワイヤーバー・バスケット・コの字バーなどシェルフに相当する部品が同梱されている場合やお客様ご自身で追加購入して使用される場合は、シェルフと同様の注意が必要です。

お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。
- 定期的に各部が緩んでいないか点検してください。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。

※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。

◎本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。

◎天災などの不可抗力やお客様ご自身での修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。


Lot No,

スリムワードローブ60W

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの共通組立・取扱説明書をお読みください。

なお、お読みになられた後も、いつでも見られるように大切に保存してください。



品番	仕様	組み立てサイズ(cm)			ポール径 (mm)	耐 荷 重 ※1)				
		キャスター使用時				シェルフ	ハンガー ポール	全体		
		幅	奥 行	高 さ				アジャスター使用時	キャスター静止時	キャスター走行時
19-60183	3段	(約) 59.5	(約) 44.5	(約) 178	(φ) 19	50kg 1枚あたり	20kg	150kg	150kg	※2) 50kg

※注 耐荷重の値は、シェルフ・ハンガーポールに均等に荷重をかけた場合の値です。

※注 耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。

※1) のせるものの合計荷重が、表記の全体耐荷重を超えないようにしてください。全体耐荷重は、シェルフなどを買い増した場合も表記と同じです。

※2) 走行時は負荷が大きくなるため、耐荷重は変わりますので、ご注意ください。


内 容 明 細						内容物を下記の明細に照らし合わせて、組み立てる前にご確認ください。					
	数量						数量				
シェルフ	3枚					スリーブ ※1組の予備があります。	12組			※シェルフを取り付けるためのパーツです。	
ポール	各4本					キャスター	各2個				
ハンガーポールセット	1セット					スパナ	1個			※キャスターの袋の中に入っています。	
※ネジはハンガーポールについています。(袋には入っていません。)											

開梱時にシェルフのリングに付いているプラスチック部品は輸送時にシェルフを固定するものです。組立てには必要ありません。

本体の組み立て方

1 シェルフの取り付け位置を決めます。


ポールに刻まれた溝がシェルフの位置になります。



※高さを合わせる目安として、各ポールに等間隔に二重線を付けています。

2 ポールにキャスターを取り付ける場合。

下部ポールからアジャスターを取り外し、キャスターを取付けます。




※付属のスパナを使ってください。

3 ポールにスリーブを取付けます。


ポールの溝にスリーブを挟んでセットしてください。(スリーブが上下に動かないことを確認してください。)

※『共通説明書』のスリーブの取付け方を参照してください。→右ページ




5 分割式ポールを連結します。

ポールについているジョイントをジョイント受けにねじ込みます。



7 シェルフを固定します。


シェルフの外側のワイヤーを持って、確実に押し込みます。その場合、中のワイヤーに力を加えたり、ワイヤーをたたくようなことはお止めください。



4 シェルフを取付けます。


シェルフは必ず「下段から」組立ててください。

※『共通説明書』のシェルフの取付け方を参照してください。→右ページ




6 シェルフを取付けます。

3と同じ要領でポールにスリーブを取付け、シェルフをセットします。



8 完成


※完成図は一例です。




共通説明書

スリーブの取付け方


1 片側スリーブの取付け



2 反対側のスリーブ取付け



3 取付けの確認




ストッパー付きキャスターのロックのしかた

キャスターのストッパーを矢印の方向に押し下げると、キャスターがロックされます。


※設置の際にストッパー付きキャスターが手前側になるようにセットしてください。

アジャスターについて




シェルフの取付け方


1 シェルフを差し込む



2 シェルフの取付け



3 シェルフの固定



ハンガーポールの取付け方

1.ハンガーポールに付いているネジとワッシャーをはずしてください。はずしたネジとワッシャーでハンガーポールにフックを仮締めします。

※フックの向きに注意してください。

