

△ 注 意

組立てる前に

- 組立てる前に、全ての部品が揃っているかお確かめください。
- 取扱説明書に従って、正しく組立ててください。
- 組立ての際は、平らな床の上で行い、床がキズつかないようにダンボールなどを敷いてください。
- 組立ての際は、指などを挟まないように十分注意してください。
- 組立ての際は、部品などを小さなお子様の手の届くところに放置しないでください。
- 設置する予定場所の近くで組立てることをおすすめします。また、2人以上で組立てることをおすすめします。
- シェルフ類は、必ず2枚以上(上段・下段)を取付けてください。シェルフ類の間隔が狭いと不安定になります。
- 割れたり破損した部品のご使用はお止めください。
- シェルフ類は、スリーブの高さを揃えてシェルフ類が水平になるようにポールに確実に取付けてください。
- シェルフ類を取付けた後は、固定するためにシェルフ類に布を当ててハンマー(プラスチック・木・ゴム製)などで軽く叩いて確実にはめ込んでください。

ご使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。また、本来の用途以外でのご使用はお止めください。
- 絶対に水槽のはかせないでください。シェルフ類がたわみ、水槽に無理な力がかかるため破損して水漏れ等の原因となります。
- 耐荷重を超えるものはのせないでください。ものをのせる場合は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。
- ストーブ等の火気の側でのご使用はお止めください。
- サビが発生する原因になりますので、湿気の多い所でのご使用はお止めください。
- シェルフ類に、濡れた物を放置するとサビが発生することがあります。本体が濡れた場合は乾いたやわらかい布等で拭いてください。
- 不安定な場所や、段差のある場所でのご使用はお止めください。
- 転倒の原因になりますので、本体によりかかったり・座ったり・踏み台としてのご使用はお止めください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったたりしないでください。※特に幼児やお子様にはご注意ください。
- 本製品のアジャスターやキャスターは、環境(同じ場所での長時間固定・紫外線の多くあたる場所・温度や湿度の高い場所など)によっては、色移り(移行)現象によりクッションフロア材(塩化ビニル製)の表面が変色する場合があります。
- じゅうたん・フローリング・やわらかい床などの上で長時間設置していると、重さの影響でアジャスターやキャスターのあたるところがしずみ、本体が傾くことがあります。荷重がかかる場合は、当て板を敷いてご使用ください。
- 格子状のシェルフ類には、安定しないものはのせないでください。
- 加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなど熱いものを直接置かないでください。表面が変形したり、変色したりする恐れがあります。
- 上段のシェルフ類に、重いものをのせると不安定になりますのでお止めください。
- 本製品を移動させる際は、シェルフ類にのっているものを全ておろし、ポール部分をしっかり持ってからゆっくり移動してください。シェルフ類の部分だけを持ち上げると、構造上シェルフ類がはずれる可能性があるので非常に危険です。
- 地震などで本体が倒れ、ケガをすることがありますので、より安定させたいお客様は建物の壁・床・天井などに市販の固定金具や固定部材(日曜大工売場で求めください)でしっかり固定してください。
- AV機器・パソコン類・レンジなどの調理家電の家電製品を設置する場合は、その取扱説明書に従って周囲に十分な隙間を確保して通気を良くしてください。家電製品の故障や火災の原因となります。

保存・点検上の注意

- ご使用中に、破損や変形などが生じたら、すぐにご使用をお止めください。
- 2～3ヶ月に1度は各部のゆるみを点検してください。
- 汚れを落とす際は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい場合には、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- 変色や塗装がはがれる原因になりますので、ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などのご使用はお止めください。また、化学薬品を含む化学雑巾やクリーナーなどは、その注意書きに従ってご使用ください。
- お客様自身での、修理及び改造はお止めください。



開梱時にシェルフのリングに付いているプラスチック部品は輸送時にシェルフを固定するものです。
組立てには必要ありません。

- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。
- 本製品及び梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力による故障や破損に対する補償等は致しかねます。

- この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。
- イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。

Lot No,

DOSHISHA

ルミナススリムスチールラックN

共通取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。



品番 MH

✓ 欄	仕様	品番	組み立てサイズ(cm)			ポール径 (mm)	耐荷重(kg)※1	
			幅	奥 行	高 さ		シェルフ (1枚あたり)	全 体※2
□	4段	MH6015-4AN	(約) 61.0	(約) 46.0	(約) 151.0	φ25	(約) 135	(約) 500
□	5段	MH6018-5AN	(約) 61.0		(約) 174.0			
□	4段	MH7615-4AN	(約) 76.0		(約) 151.0			
□	5段	MH7618-5AN	(約) 76.0		(約) 174.0			
□	4段	MH9015-4AN	(約) 91.5		(約) 151.0			
□	5段	MH9018-5AN	(約) 91.5		(約) 174.0			
□	4段	MH1215-4AN	(約) 121.5		(約) 151.0			
□	5段	MH1218-5AN	(約) 121.5		(約) 174.0			

ご購入の商品に✓チェックをして大切に保存してください。お問い合わせの時に必要になります。※1 耐荷重の値は、シェルフに均等に荷重をかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。
※2 のせるものの合計荷重が、表記の全体耐荷重を超えないようにしてください。全体耐荷重は、シェルフなどを買増した場合も表記と同じです。

■ 内容明細

※内容物を下記の明細に照らし合わせて、組み立てる前にご確認ください。

部品名	シェルフ	スリーブ	ポール(分割式3本タイプ)	
部品図				
			※シェルフを取付けるための部品です。	
MH6015-4AN	4段	4枚	16組 + (予備1組)	各4本
MH6018-5AN	5段	5枚	20組 + (予備1組)	各4本

部品名	シェルフ	スリーブ	ポール(分割式2本タイプ)	ポール(分割式3本タイプ)
部品図				
			※シェルフを取付けるための部品です。	
MH7615-4AN	4段	4枚	16組 + (予備1組)	各4本
MH7618-5AN	5段	5枚	20組 + (予備1組)	各4本

部品名	シェルフ	スリーブ	ポール(分割式2本タイプ)	共通部品
部品図				キャスター ストッパー付き ストッパー無し   各2本
				スパナ  ※キャスターの袋の中に入っています。 1個
MH9015-4AN	4段	4枚	各4本	アジャスター  ※下部ポールに予め付いています。 4個
MH9018-5AN	5段	5枚	各4本	

部品名	シェルフ	スリーブ	ポール(分割式2本タイプ)	共通部品
部品図				キャスター ストッパー付き ストッパー無し   各2本
				スパナ  ※キャスターの袋の中に入っています。 1個
MH1215-4AN	4段	4枚	16組 + (予備1組)	アジャスター  ※下部ポールに予め付いています。 4個
MH1218-5AN	5段	5枚	20組 + (予備1組)	

※ポールの溝数は、長さによりそれぞれ異なります。
※キャップ・ジョイント・アジャスターは、それぞれのポールに予め付いています。

DOSHISHA 株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒108-8573 東京都港区高輪2丁目21番46号

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】
※商品名・品番をご確認の上、お電話くださいますようお願い致します。
※お電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ


検索

170721D

MADE IN CHINA

1 シェルフ取付けの位置決め


ポールに刻まれた溝がシェルフの位置になります。それぞれのポールに同じ高さの印を付けておくと組立てやすくなります。



※高さを合わせる目安として、各ポールに等間隔に二重線が付いています。
※二重線のところは上側に印をつけて取付けてください。

2 ポールにキャスターを取付ける場合


下部ポールからアジャスターを外し、キャスターを取付けます。



※本体を移動させる目的で使用する場合は、移動が便利なキャスターを取付けてください。

3 スリーブの取付け


ポールの溝にはまるようにスリーブを取付けます。取付けた後、スリーブが上下に動かないことを確認します。



※詳しくは「スリーブの取付け方」を参照してください。

4 シェルフの取付け ※シェルフは必ず下段から取付けてください。


シェルフのそれぞれのリングに3でスリーブを取付けたポールを差し込みます。



※詳しくは「シェルフの取付け方」を参照してください。


5 下部ポールと上部ポールの取付け

上部ポールについているジョイントを下部ポールにねじ込みます。




7 シェルフの固定

シェルフをハンマー（プラスチック、木、ゴム製）などで軽くたたいてスリーブ部分に押し込みます。この時、中のワイヤー部はたたかないでください。



8 完成


シェルフの位置は自由に調節できます。




共通説明書

スリーブの取付け方


1 片側スリーブの取付け



2 反対側のスリーブ取付け




3 取付けの確認




シェルフの取付け方


1 シェルフを差し込む



2 シェルフの取付け




3 シェルフの固定



アジャスターについて

床が水平でない場合は、予めポールに付いているアジャスターを回してガタつきがないように調整してください。また、必ず本体が水平になっていることをご確認ください。



緩衝材について

リングについているプラスチック部品は輸送時にシェルフを固定するためのものです。
※組立てには必要ありません。

