

△ 注 意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などで指がをしたり、指をはさんだりしないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。
- 本体を安定させるために、シェルフやシェルフに相当する部品（スライドシェルフ・置きシェルフ・ワイヤーバー・バスケットなど、それ単体が可動するなど固定できない不安定な部品以外）を、必ず2つ以上（上段・下段）取付けてください。
- シェルフやシェルフに相当する部品が同梱されている場合は、それぞれが水平であり高さが揃っているか確認してください。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。また、本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかりと組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水槽は絶対にのせないでください。シェルフ類がたわみ、水槽に無理な力がかかるため破損して水漏れ等の原因となります。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど火気の側での使用はお止めください。
- サビ（ウッドシェルフが同梱されている場合は、カビ）が発生する原因になりますので、湿気の多い場所での使用や本製品を濡れたまま放置するようなことはお止めください。濡れた場合は乾いたやわらかい布等で拭いてください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床面では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロアー材（塩化ビニル樹脂）の上で使用する場合、環境（長時間同じ場所での固定・紫外線の多くあたる場所・温度の高い場所）などによっては、色移り（移行）現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- ものをのせる時は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えてものをのせないでください。
- 格子状のシェルフには、安定しないものはのせないでください。
- 加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなど熱いものを直接置かないでください。
- AV機器・パソコン類・レンジなどの家電製品を設置する場合は、その取扱説明書に従って周囲に充分な隙間を確保して通気を良くしてください。家電製品の故障や火災の原因となります。
- 上段のみに集中して重いものをのせないでください。不安定になり転倒の原因になります。
- 本体にのぼったり・よりかかったり・座ったり・踏み台として使用することはお止めください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- ストッパー付きキャスターが同梱されている場合は、必ずストッパーのロックをはずしてから移動してください。
- アジャスター使用時で本体を移動する時は、のせているものを全ておろし、ポール部分をしっかりと持ってゆっくり移動してください。ポール以外の部分だけを持上げると、構造上部品がはずれる可能性があるため非常に危険です。
- キャスター（オプションパーツの場合も含む）に変更して使用している場合、水平でない場所や平らではない場所の移動は、のせているものを全ておろし、ポール部分をしっかりと持ってゆっくり移動してください。
- 本体をより安定させたい場合は、建物の壁・床・天井などに市販の固定金具や固定部材（日曜大工売場などでお求めください。）でしっかりと固定してください。
- 使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。
- ◆シェルフについて：パンチングシェルフ・ウッドシェルフ・スライドシェルフ・ハーフシェルフ・ハンガーポール・置きシェルフ・ワイヤーバー・バスケット・コの字バーなどシェルフに相当する部品が同梱されている場合やお客様ご自身で追加購入して使用される場合は、シェルフと同様の注意が必要です。

お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

定期的に各部(キャスターやアジャスターなど)が緩んでいないか点検してください。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて
利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。
◎本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。
◎天災などの不可抗力やお客様ご自身の修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

Lot No,



スリムワードローブ75W ハーフ棚付き

取扱説明書





この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。
尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。




品 番	組立てサイズ(cm)			ポール径 (mm)	パーツの耐荷重(kg)※1				全体の耐荷重(kg)※1・2	
	幅	奥 行	高 さ		シェルフ (1枚あたり)	ハーフ棚	フック (2フック合わせて)	ハンガーポール	キャスター静止時	キャスター走行時
WR7518-3	(約)74.5	(約)44.5	(約)177.5	φ19	40	10	3	20	120	50



※1 耐荷重の値は、均等に荷重をかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。
※2 のせるものやかけるものの合計荷重が、表記の全体耐荷重を超えないようにしてください。全体耐荷重は、オプションパーツなどを買いたした場合も表記と同じです。



内容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。


部品名	シェルフ	ハーフ棚	ハーフ棚用PPシート	スリーブ	ふち有リスリーブ
部品図					
数 量	3枚	1枚	1枚	12組 + (予備1組)	4組

部品名	フック	キャスター	スパナ
部品図			
数 量	2個	各2個	1個

部品名	ハンガーポールセット	ポール(3分割タイプ)
部品図		
数 量	1セット	各4本

下記の部品は予めポールにセットされています。			
部品名	キャップ	ジョイント	アジャスター
部品図			
数 量	4個	8個	4個

必要な工具



⊕ドライバーをご用意ください。



開梱時にシェルフのリングに付いているプラスチック部品は輸送時にシェルフを固定するものです。組立てには必要ありません。


※ポールは品番によりサイズが異なります。

組立て方

1

シェルフ取付けの位置決め


ポールに刻まれた溝がシェルフの位置になります。
それぞれのポールに同じ高さの印を付けると組立てやすくなります。



2

ポールにキャスターを取付ける場合

下部ポールからアジャスターを取り外し、キャスターを取付けます。



①アジャスターを取り外します。 ②キャスターを取付けます。 ③スパナでキャスターを締め付けます。


※本体を移動させる目的で使用する場合は、キャスターを取付けてください。

3

スリーブの取付け

スリーブは各段取付け時に取付けます。

スリーブをポールの溝にはまるように取付けます。
取付けた後、スリーブが上下に動かないことを確認します。



△注意
このマークが上になるようにTOP 取付けます。


※詳しくは「スリーブの取付け方」を参照してください。

4

シェルフの取付け

シェルフは必ず最下段から取付けます。

シェルフのそれぞれのリングに、スリーブを取付けたポールを差し込みます。



△注意
ストッパー付きキャスターは、使用する時に手前側にくるように取付けてください。


※詳しくは「シェルフの取付け方」を参照してください。

5

ポールの連結

中部・上部の順に取付けます。

ポールについているジョイントをジョイント受け部分にねじ込みます。



△注意
ポールを連結する時は、必ず垂直に取付けてください。斜めに取付けるとジョイントがポールに入らなくなります。

△注意
ポールの連結部にスリーブを取付けないでください。


ジョイント
ジョイント受け部分
中部ポール
下部ポール
ストッパー付きキャスター

6

各段のシェルフの取付け

下の段から順に取付けます。

3と同じ要領でスリーブをポールに取付け、各段のシェルフを取付けます。




※イラストは最上段のシェルフです。

7

シェルフの固定


シェルフの外側のワイヤーを持って、確実に押し込みます。
その場合、中のワイヤーに力を加えたり、ワイヤーをたたくようなことはお止めください。



8

ハンガーポールのフックの取付け

ハンガーポールに付いているネジとワッシャーをはずしてください。
はずしたネジとワッシャーでハンガーポールにフックを仮締めします。
※フックの向きに注意してください。




△注意
ネジとワッシャーはハンガーポールに付いています。袋には入っていませんので注意してください。

ハンガーポール
フック
ワッシャー
ネジ
ドライバー

9

ハンガーポールの取付け

ハンガーポールのフックをシェルフに取付けます。外側から内側に向けて引っ掛けます。最後に仮締めしたネジとワッシャーをしっかりと締めてください。




フック先端の割れ目をワイヤーに引っ掛けてください。

10

ふち有リスリーブの取付け

ハーフ棚やフックを取り付けるためにふち有リスリーブをポールの溝にはまるように取付けます。取付けた後、ふち有リスリーブが上下に動かないことを確認します。




△注意
このマークが上になるようにTOP 取付けます。

※スリーブと同様にふち有リスリーブも連結部分にすき間ができます。

11

ハーフ棚・フックの取付け

ハーフ棚やフックをスリーブの上からスライドさせるように取付けます。




△注意
ふち有リスリーブのふちまで確実に押し込んでください。

12

完成

シェルフ・ハーフ棚・フックの位置は自由に調節出来ます。



ハーフ棚用PPシート

ストッパー付きキャスターロックの仕方

ストッパーを矢印の方向に押し下げるとキャスターがロックされます。

共通説明書

スリーブの取付け方

1

片方のスリーブをセットします。
この時、スリーブ内側の凸部分がポールの溝に合うようにセットしてください。

2

もう片方のスリーブをセットします。
①と同様に取り付けます。スリーブの凸部分が溝にセットされ、ズレないことを確認してください。

3

取付け完了!
スリーブがきちんとセットされた状態でも隙間があります。

シェルフの取付け方

1

径が小さい
上
下
径が大きい
シェルフの取付け
シェルフ類には上下の区別があります。

2

面を水平にします。
スリーブのズレがないかを確認してシェルフ類を押し込みます。

3

手で押込む。
スリーブは、シェルフ類のリングの下からはみでます。

ポールの上下連結がうまくいかない場合

アジャスターについて

ジョイントが斜めになった場合は、ジョイントを布で覆いペンチなどではさみ、下図の方向へ回して取外してください。その後、取外したジョイントを垂直になるように取付けてください。



△注意
手を切る恐れがあるので、素手でジョイントを回さないでください。

※ジョイントのねじ部を傷めないように必ず布を使用してください。

調整

ポールが上がる
ポールが下がる