

⚠ 注 意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などで指がをしたり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 電動ドライバーなど電動工具の使用はお止めください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。また、直射日光など紫外線があたる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面を使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんや畳などやわらかい床では荷重で沈んだり跡がつくことがあるため、敷物や当て板を敷いてください。
- クッションフロア材（塩化ビニル樹脂）の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色する場合があります。
- 壁などとの接触を避け、少し離して（約10cm程度）使用してください。密着していると色移りして変色したり壁材が浮いてはがれたりする場合があります。
- 耐荷重を超えるものをのせないでください。
- 開梱時に、においが気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- 使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。


お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。



電動ドライバーなど、**電動工具の使用はお止めください。**
部品の変形や破損の原因になります。組立てる時やねじの締め直しをする時は、**必ず手動の工具を使用してください。**

本製品は、ねじを用いて連結している商品です。使用を続けてゆく中でゆるみが発生する場合があります。
ゆるみが発生している状態で使用していると、連結部がおれたりはずれたりする原因になります。
安全に使用していただくために、定期的な締め直しをお願いします。





株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて
利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

Lot No,

●品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社
お客様相談室へご連絡ください。
●本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。
●天災などの不可抗力やお客様ご自身での修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

Luminous

ルミナスパールワゴン BK 35W / 50W

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。
尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。






品 番	組立てサイズ(cm)			耐荷重(kg)※	
	幅	奥 行	高 さ	フック(一つあたり)	底 板
LPW35-BK	(約)35	(約)39 取っ手を含む	(約)58.5	1	5
LPW50-BK	(約)50				

※本製品の耐荷重は測定値であり保証する値ではありません。




内容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。






35Wの部品明細

部品名	前 板	上部フレーム	サイドフレーム	後フレーム	底 板	下部フレーム	木製クリップ
部品図							
数 量	1	1	2	1	1	1	4+(予備1)

50Wの部品明細

部品名	前 板	上部フレーム	サイドフレーム	後フレーム	底 板	下部フレーム	木製クリップ
部品図							
数 量	1	1	2	1	1	1	6+(予備1)


35W・50W共通の部品明細

部品名	取っ手	キャスター	ねじ短	ねじ長	ナット	キャップ	六角レンチ	スパナ
部品図								
数 量	1	4	6+(予備1)	2+(予備1)	4+(予備1)	4+(予備1)	1	1

組立てのポイント

最初に**全てのねじを仮締め**してから**最後に全てのねじをしっかりと締める**。

ねじを3～4割くらい
仮締める。



仮締め

ねじをしっかりと
締める。



しっかりと締める

※ねじを最初からきつく締めると、他のねじの位置が
合わなくなり、組立てができなくなります。また、全
体がゆがむ原因にもなるため、最初はねじを仮締
めにして、最後に全てのねじをしっかりと締めるよう
にしてください。


240924D

この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。


1 上部フレームにサイドフレームをねじ短で仮締めします。

△ 注意


作業する時は、床に色移りやキズがつかないように敷物を敷いて保護してください。




2 サイドフレームに底板・下部フレームをキャスターで仮締めします。



3 前板を上部フレームには取っ手とねじ長で、下部フレームにはねじ短で仮締めします。




4 仮締めした全てのねじをしっかりと締めます。最後に上部フレームのねじにナットを取付けます。それとキャスターのねじ部にキャップを取付けます。




5 後フレームを取付けて、完成です。

- ① 上下同じ形状になっている方の上を先に引っ掛けます。
- ② 下を引っ掛けると同時に反対側も引っ掛けます。
- ③ 形状が違う方は外側から引っ掛けます。




ご使用方法




※木製クリップはゴミ袋をとめるためにご使用ください。また、クリップが足りない時は市販のクリップと合わせてご使用ください。

ゴミ袋を使用する場合



ゴミ袋とレジ袋を使用する場合



レジ袋を使用する場合 フックに掛けてご使用ください。

