

△注意

組み立て上の注意

- 組み立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組み立て方」に従って正しく組み立ててください。
- 組み立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組み立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組み立てる時に、部品の端部などでけがをしたり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組み立ては、水平で平らな場所で行ってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行ってください。
- 設置する場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組み立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかりと組み立てられていることを確認した上で使用してください。組み立てが不充分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線があたる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんや畳などやわらかい床では荷重で沈んだり跡がつくことがあるため、敷物や当て板を敷いてください。
- クッションフロア材(塩化ビニル樹脂)の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色する場合があります。
- ものをかける時は、荷重が一点に集中しないように均等にかけてください。また、耐荷重を超えてものをかけないでください。
- 本体にのぼったり、ぶらさがったり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本体を移動する時は、かけてあるものを全ておろしてからしっかりと持って移動してください。
- 開窓時に、においが気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- 使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落してください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。



電動ドライバーなど、電動工具の使用はお止めください。

部品の変形や破損の原因になります。組み立てる時やねじの締め直しをする時は、必ず手動の工具を使用してください。

本製品は、ねじを用いて連結している商品です。使用を続けてゆく中でゆるみが発生する場合があります。ゆるみが発生している状態で使用していると、連結部がおれたりはずれたりする原因になります。安全に使用していただくために、定期的な締め直しをお願いします。

組み立てのポイント

最初に全てのねじを仮締めしてから最後に全てのねじをしっかりと締める。

ねじを3~4割ぐらい
仮締めする。



ねじをしっかりと
締める。



※ねじを最初からきつく締めると、他のねじの位置が合わなくなり、組み立てができなくなります。また、全体がゆがむ原因にもなるため、最初はねじを仮締めにして、最後に全てのねじをしっかりと締めるようにしてください。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。

※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

インテリアハンガー80W

取扱説明書


この度は、弊社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品番	組み立てサイズ(cm)			耐荷重(kg)*		
	幅	奥行	高さ	ハンガーポール	棚	全 体
IHR-80	(約)80	(約)41.5	(約)164	30	10	40

* 耐荷重の値は、各部に均等に荷重をかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。

内容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組み立てる前にご確認ください。



部品名	ねじ	六角レンチ
部品図		
数 量	22(+予備2)	1


付属の工具は組み立て後も点検のため使用します。大切に保管してください。

1 下部フレームの組み立て

前下部フレーム(右・左)に後下部フレーム(右・左)を挿し込み、ねじで仮締めします。


△ 注意

作業する時は、床に色移りやキズがつかないように敷物を敷いて保護してください。




2 棚フレームの組み立て

棚フレーム(前)に棚フレーム(後)を挿し込み、ねじで仮締めします。




3 下部フレームと棚フレームの組み立て

①で組み立てた下部フレームに②で組み立てた棚フレームを挿し込み、ねじで仮締めします。




4 ハンガーポールと上部フレームの組み立て

上部フレームにハンガーポールを挿し込み、ねじで仮締めします。




5 上部フレームと下部フレームの取り付け

④で組み立てた上部フレームに③で組み立てた下部フレームを挿し込み、ねじで仮締めします。最後に今まで仮締めした全てのねじをしっかりと締めます。



6 完成

全ての組み立て作業が終了したら、もう一度取付け箇所にゆるみがないか確認します。ゆるみがある場合は、しっかりと締め直します。



△ 注意

ガタつきがある場合は、アジャスターを回してガタつきがないように調整してください。