

⚠ 注意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などで指ををしたり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線があたる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付しやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんや畳などやわらかい床では荷重で沈んだり跡がつくことがあるため、敷物や当て板を敷いてください。
- クッションフロア材（塩化ビニル樹脂）の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色する場合があります。
- ものをかける時は、荷重が一点に集中しないように均等にかけてください。また、耐荷重を超えてものをかけないでください。
- 高さの調節は必ず大人が行い、幼児や子供にはさせないでください。
- 勢いよく下がる恐れがあるので、高さを調節する時は、かけてあるものをおろしてから調節してください。
- 高さを調節する時は、指などはさまないように充分注意してください。
- 高さを調節した後、しっかり固定されているか必ず確認してください。
- 本体にのぼったり、ぶらさがったり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本製品のキャスターは屋内での短距離移動用のものです。頻繁な移動や長距離の移動はお止めください。
- 開梱時に、においが気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法


- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。



電動ドライバーなど、**電動工具の使用はお止めください。**
部品の**変形や破損の原因**になります。**組立てる時やねじの締め直しをする時は、必ず手動の工具を使用してください。**

本製品は、ねじを用いて連結している商品です。使用を続けていく中でゆるみが発生する場合があります。ゆるみが発生している状態で使用を続けると、連結部の折れやはずれの原因になります。安全に長く使用していただくために、定期的な締め直しをお願いします。

安全にお使いいただくために、下記の行為に注意してください。




●移動する時は、本体の両側を両手でしっかり持ち、かけてある物が落ちないように注意してください。水平で平らでない場所では、かけている物をすべて下ろしてから移動してください。




●ハンガーポールにぶらさがらないでください。




●横パイプに足をかけないでください。



●ものをかけたまま調節しないでください。



●偏ってものをかけないでください。



●不安定な場所で使用しないでください。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。

※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA



高耐荷重インテリアハンガーシングル

取扱説明書




この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。






品 番	組立てサイズ(cm)			耐荷重(kg)*				
	幅	奥 行	高 さ	ハンガーポール	斜めフック	サイドフック(一個あたり)	(全体)静止時	(全体)走行時
LIHS	(約)100.5	(約)41.5	(約)108.5～175.5	75	8	3	85	50




※耐荷重は、均等荷重をかけた場合の測定値であり、保証する値ではありません。

内容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

部品名	ハンガーポール	斜めフック	支柱	横パイプ	脚パイプ	ストッパー付きキャスター
部品図						
数 量	1	1	2	1	2	2

部品名	キャスター	ねじ(小)	ねじ(大)	キャップ	曲げワッシャー	平ワッシャー
部品図						
数 量	2	2(+予備1)	2(+予備1)	2	2(+予備1)	2(+予備1)

部品名	バネワッシャー(小)	バネワッシャー(中)	バネワッシャー(大)	スパナ	六角レンチ(小)	六角レンチ(大)
部品図						
数 量	2(+予備1)	2(+予備1)	4(+予備1)	1	1	1

付属の工具は組立て後も点検のために使用します。大切に保管してください。

組立てのポイント

最初に**全てのねじを仮締め**してから**最後に全てのねじをしっかりと締める。**

ねじを3～4割ぐらい仮締める。




ねじをしっかりと締める。

※ねじを最初からきつく締めると、他のねじの位置が合わなくなり、組立てができなくなります。また、全体がゆがむ原因にもなるため、最初はねじを仮締めにして、最後に全てのねじをしっかりと締めるようにしてください。


1 支柱の取付け

支柱を横パイプに差し込み、脚パイプをねじ(大)・バネワッシャー(中)・曲げワッシャーで仮締めします。




2 キャスターの取付け

ストッパー付きキャスターとキャスターにバネワッシャー(大)を差し込んで、脚パイプにしっかり締め付けます。




3 上部支柱を出す

斜めフック・ハンガーポールを取付けるために、支柱の中にある上部支柱を上に出します。




4 斜めフックの取付け

斜めフックを上部支柱に差し込みます。



5 ハンガーポールの取付け

平ワッシャーを上部支柱にのせた後、ハンガーポールを上部支柱にねじ(小)とバネワッシャー(小)で仮締めします。最後に仮締めした全てのねじをしっかり締めます。



6 キャップの取付け・完成

全ての組立てが終了したら、取付け箇所にはゆるみがないか確認します。ゆるみがある場合は、もう一度しっかり締めます。最後にキャップをハンガーポールに取付けて完成です。

