

△ 注 意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などでけがをしたり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また、本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。生地などに引火して火災の原因になります。
- こたつでご使用の場合は、ヒーター部分に近づけないようにご注意ください。また、こたつ内に入れたままにしないでください。火災の原因となります。
- 高温多湿の場所での使用はお止めください。また、直射日光など紫外線が当たる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- Pタイルなど硬質で滑りやすい床面では、滑らないように軟らかい敷物などを敷いてから使用してください。
- じゅうたんや畳などやわらかい床では荷重で沈んだり、へこみや跡がつくことがあるため、敷物や当て板を敷いてください。
- クッションフロア材(塩化ビニル樹脂)の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色する場合があります。
- 乳幼児のベッド代わりでの使用はお止めください。
- 本製品で仮眠や睡眠をとらないでください。
- 可動部の隙間に指を入れないでください。はさまれてけがの原因になります。
- 座面以外の所や座面前縁などには座らないでください。転倒する原因になります。
- 素肌や衣類などが濡れた状態での使用はお止めください。シミ・汚れ・劣化の原因になります。
- 座ったままでの移動はお止めください。床面がキズついたり、転倒する原因になります。また、本製品の移動は持ち上げて行ってください。
- 本製品に使用している張り材は、温度・湿度・紫外線・汗などの環境の変化により長期間の使用において劣化・摩耗することがあります。ご了承ください。
- 本製品の特性上、使い始めににおいがする場合があります。時間の経過とともに軽減しますが、気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところに置いてください。
- 使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、やわらかい布に薄めた中性洗剤を含ませ、固くしぼってから汚れを落としてください。その後、乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。はがれ・シミ・変色などの原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

製品にぐらつき、異音、その他不安定な状態を感じた場合はそのまま使用せず、ねじの緩みなどがないか点検してください。
ねじの緩みがある場合は、締め直してご使用ください。ねじが緩んでいる状態で使用を続けると、破損やけがの原因となります。
ねじを締め直しても改善されない場合は、ご使用を中止してください。

下記の行為はお止めください。転倒の原因になり非常に危険です。




●勢いよく座らないでください。




●座面に立ち上ったり踏み台として使用しないでください。



●背もたれによりかからないでください。



●肘掛けに座らないでください。



●ぐるぐる回して遊ばないでください。
●回転盤に手指を入れないでください。

**株式会社ドウシシャ**

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

Lot No,


ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

Luminous® ハイバック回転高座椅子肘付き

取扱説明書






この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。
尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。




品 番	組立てサイズ(cm)			座面のサイズ(cm)			耐荷重(kg) *
	幅	奥 行	高 さ	幅	奥 行	座面高	
IHK / EHK	(約)64	(約)70～96	(約)96～110	(約)47	(約)46	(約)44	90


※本製品の耐荷重は測定値であり保証する値ではありません。

内容明細

梱包内容を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

部品名	座部本体	脚部		脚固定具
部品図	 収納ポケット ※イラストは折りたたんだ状態です。			
数 量	1	1	1	1

部品名	回転盤	回転盤カバー	クッションシール	ねじ・ワッシャーセット
部品図			 ※あらかじめ脚部に付いています。	
数 量	1	1	4	10 (+予備 1)

部品名	六角レンチ
部品図	 ※組立て後も点検のため使用します。 大切に保管してください。
数 量	1




電動ドライバーなど、**電動工具の使用はお止めください。**
部品の変形や破損の原因になります。組立てる時やねじの締め直しをする時は、**必ず手動の工具を使用してください。**


組立てのポイント

最初に**全てのねじを仮締め**してから**最後に全てのねじをしっかりと締める。**

ねじを7～8割ぐらい仮締めする。




ねじをしっかりと締める。




※ねじを最初からきつく締めると、他のねじの位置が合わなくなり、組立てができなくなります。また、全体がゆがむ原因にもなるため、最初はねじを仮締めにして、最後に全てのねじをしっかりと締めるようにしてください。

1 脚部の組立て




2 回転盤カバーと回転盤の取付け

1で組立てた脚部に、回転盤カバーと回転盤を取付けます。




3 脚固定具の取付け

2で組み立てた脚部を裏返し、脚固定具を取付けます。




4 座部本体と脚部の取付け

座部本体を裏返し、3で組立てた脚部を取付けます。




5 完成

背部を起こしたら完成です。
もう一度緩みがないか確認してください。緩みがあればしっかりねじを締めなおしてください。



背もたれの調節

- ① 最前位置まで起こすとフリーになります。
- ② 最後位置のところまで倒します。
- ③ 前側へ起こすごとに、角度が調節できます。



△ 注意

- 背部を前後するときや、後傾状態でご使用になる場合は、転倒にご注意ください。
- 後傾する際、転倒や破損の原因になりますので、強い動作でのご使用はお止めください。
- 可動範囲を超えて無理に倒さないでください。転倒や破損の原因になります。