

△ 注 意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などでけがをしたり、指をはさんだりしないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 電動ドライバーなどの使用はお止めください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなどの火気のそばでの使用はお止めください。生地などに引火して火災の原因になります。
- こたつ内での使用はお止めください。火傷や火災の原因になります。
- 高温多湿の場所での使用はお止めください。
- 直射日光や熱機器などの熱が当たる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付しやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- Pタイルなど硬質で滑りやすい床面では、滑らないように軟らかい敷物などを敷いてから使用してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロアー材（塩化ビニル樹脂）の上で使用する場合、環境（長時間同じ場所での固定・紫外線の多く当たる場所・温度の高い場所）などによっては、色移り（移行）現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- 乳幼児のベッド代わりでの使用はお止めください。
- 本製品で仮眠をとったり睡眠をとるようなことはお止めください。
- 座面の上に立上ったり、踏み台としての使用はお止めください。特に幼児や子供には注意してください。
- 背もたれに、勢いよくもたれかからないでください。転倒する原因になります。
- 可動部の隙間に指を入れないでください。挟まれてけがの原因になります。
- 座面以外の所や座面前縁などには座らないでください。転倒する原因になります。
- 素肌や衣類などが濡れた状態での使用はお止めください。シミ・汚れ・劣化の原因になります。
- 座ったままでの移動はお止めください。床面がキズついたり、転倒する原因になります。また、本製品の移動は持ち上げて行ってください。
- 本製品に使用している張り材は、温度・湿度・紫外線・汗などの環境の変化により長期間の使用において劣化・摩耗することがあります。ご了承ください。
- 本製品の特性上、使い始めに匂いがする場合があります。時間の経過とともに軽減しますが、気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところに置いてください。
- 使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいるか点検してください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

本製品は、ねじを用いて連結している商品です。使用を続けてゆく中でゆるみが発生する場合があります。ゆるみが発生している状態で使用を続けると、連結部の折れやはずれの原因になります。安全に長く使用していただくために、定期的な締め直しをお願いします。

下記の行為はお止めください。転倒の原因になり非常に危険です。




●勢いよく座らないでください。




●座面に立上ったり踏み台として使用しないでください。



●背もたれによりかからないでください。



●肘掛けに座らないでください。



●フットレストの上に立ったり座ったりしないでください。



株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて
利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

Lot No,

241004D この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。



スムーズに立ち座りができる全身リラックスチェア

取扱説明書



この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。



品 番	組立てサイズ(cm)			座面のサイズ(cm)			耐荷重(kg)＊
	幅	奥 行	高 さ	幅	奥 行	座面高	
ESCF	(約)57	(約)80～130	(約)95～112	(約)51	(約)52	(約)43	90

＊本製品の耐荷重は測定値であり保証する値ではありません。

内容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

部品名	座部本体	肘付き脚
部品図		
個 数	1	2

部品名	ねじ	六角レンチ
部品図		
個 数	8(+予備1)	1

背もたれ・ヘッドレスト・フットレストの角度調節の方法

※勢いよく調節すると破損する原因になります。


①最前位置まで起こすとフリーになります。

②最後位置のところまで倒します。

③前側へ起こすごとに、角度が調節できます。

背もたれ

7段階




①最前位置まで倒すとフリーになります。

②最後位置のところまで起こします。

③前側へ倒すごとに、角度が調節できます。

ヘッドレスト

14段階




①最高位置まで起こすとフリーになります。

②最低位置のところまで倒します。

③上へ起こすごとに、角度が調節できます。

フットレスト


14段階



組立て方

図のようにそれぞれの部品を取付けます。
取付ける時は、先にすべての部品を**仮締めします**。
平らなところで脚が浮いていないことを確認した後、しっかりと締めます。

肘付き脚の向きについて




△ 注意

図のように肘付き脚の向きに注意してください。


△ 注意

全ての組立て作業が終了したら、もう一度取付けにゆるみがないか確認してください。


背もたれが取付け作業の邪魔になる場合がありますので、必ず、背もたれを開いた状態にして、取付け作業を行ってください。



座部本体



座部本体に前後の向きに注意して肘付き脚を取付けます。



座部本体のねじ穴

肘付き脚

ねじ

六角レンチ

△ 注意

電動ドライバーなど、電動工具の使用はお止めください。部品の变形や破損の原因になります。組立てる時やねじの締め直しをする時は、必ず**手動の工具**を使用してください。

組立てのポイント

最初に**全てのねじを仮締め**してから**最後に全てのねじをしっかりと締める**。



ねじを7～8割ぐらい仮締めする。

仮締め

ねじをしっかりと締める。

しっかりと締める

※ねじを最初からきつく締めると、他のねじの位置が合わなくなり、組立てができなくなります。また、全体がゆがむ原因にもなるため、最初はねじを仮締めにして、最後に全てのねじをしっかりと締めるようにしてください。